

Betjeningsvejledning

MULTICAL® 603



# Betjeningsvejledning

## Enerгимåling

MULTICAL® 603 fungerer på følgende måde:

**Flowsensoren** registrerer mængden af vand, der cirkulerer gennem systemet, i kubikmeter [m<sup>3</sup>].

**Temperaturfølerne**, i frem- og returløb, registrerer afkølingen, dvs. forskellen mellem fremløbs- og returløbstemperatur.

**MULTICAL® 603** beregner energiforbruget ud fra vandets volumen og temperaturdifferensen.

## Visninger i displayet

Når en af piletasterne (◀) eller (▶) aktiveres, skiftes der til en ny primærvisning. Primærtasten (●) anvendes til at fremkalde historiske visninger og gennemsnitsværdier og til at returnere til primærvisninger.

Fire minutter efter sidste aktivering af en vilkårlig fronttast skiftes der automatisk til visning af energiforbruget.

## Displayvisninger

